



ESP-RZX

Functies voor installateur

Zone naar zone kopiëren

Programmering van een zone naar de VOLGENDE zone kopiëren. Kopieer bijvoorbeeld de programmering van zone 1 naar zone 2.

- Druk op de knop **PLANNEN (SCHEDULE)**.
- Druk op **+** of **-** om het **VOLGENDE (SUBSEQUENT)** zonenummer te selecteren.
- Druk op **TERUG (BACK)** en houd deze knop ingedrukt, druk daarna de knop **PLANNEN (SCHEDULE)** in en laat deze vervolgens los.

Standaardinstellingen opslaan

Beregeningschema's opslaan als standaardinstelling.

- Druk op de knop **UIT (OFF)**.
- Druk tegelijkertijd op **AAN (ON)** en **TERUG (BACK)** en laat de knoppen tegelijkertijd los.



SYMBOL knippert ter bevestiging dat de beregeningschema's zijn opgeslagen.

Standaardinstelling installateur herstellen

Eerder opgeslagen standaard bewateringsschema's herstellen.

- Druk op de knop **UIT (OFF)**.
- Druk tegelijkertijd op **AAN (ON)** en op **VOLGENDE (NEXT)** en laat de knoppen tegelijkertijd los.



SYMBOL knippert ter bevestiging dat de beregeningschema's zijn hersteld.

Fabrieksinstelling herstellen

De fabrieksinstelling van de beregeningsautomaat herstellen.



ATTENTIE: Alle geprogrammeerde beregeningschema's die momenteel in het geheugen zijn opgeslagen zullen verloren gaan.

- Druk op de knop **SEIZOENAANPASSING (SEA.ADJ.)**.
- Druk tegelijkertijd op **TERUG (BACK)** en **VOLGENDE (NEXT)** en laat de knoppen tegelijkertijd los.



OPMERKING: De standaardinstellingen van de installateur blijven in een apart geheugen opgeslagen en worden niet gewist.

Regensensor omzeilen

Beregeningsautomaat instellen om de regensensor te GEHOORZAMEN (OBEY) of te NEGEREN (IGNORE).

Omzeiling instellen voor één zone

- Druk op de knop **PLANNEN (SCHEDULE)**.
- Druk op **+** of **-** om het gewenste zonenummer in te stellen.
- Druk tegelijkertijd op **TERUG (BACK)** en **VOLGENDE (NEXT)** en laat de knoppen los om te wisselen tussen GEHOORZAMEN (OBEY) en NEGEREN (IGNORE).



SYMBOL wordt weergegeven als NEGEREN (IGNORE) is geselecteerd.

Omzeiling instellen voor alle zones

- Druk op de knop **AUTO**.
- Druk tegelijkertijd op **TERUG (BACK)** en **VOLGENDE (NEXT)** en laat de knoppen los om te wisselen tussen GEHOORZAMEN (OBEY) en NEGEREN (IGNORE).



SYMBOL wordt weergegeven als NEGEREN (IGNORE) is geselecteerd.